
Le protocole TCP est un protocole "orienté connexion" avec la notion de Client/Serveur. Dans cette étude l'arduino sera utilisé en Serveur.

Cela implique quelques différences d'utilisation du "socket" TCP par rapport au "socket" UDP.

En mode "TCP serveur" le résumé du fonctionnement est le suivant :

- Il faut bien sûr commencer par créer un "socket" TCP (Par défaut le socket est "fermé" : Aucun client ne peut se "connecter")
- Ensuite il faut placer le "socket"en mode "écoute". (A partir de cet instant, un client peut se connecter)
- Quand un client est connecté, on peut échanger des données avec lui.
- Quand le client ne désire plus échanger de données, il fait une demande de déconnexion, à ce moment-là le serveur doit "fermer" le "socket" (pour terminer le processus de déconnexion) et ensuite replacer le socket en mode "écoute" pour permettre à nouveau la connexion d'un client...



1. Le programme Arduino complet est dans le dossier Ressources – Arduino – TCPserveur.

T STI2D SIN Page 1 sur 3

```
void setup()
  Ethernet.begin(mac, ip_shield);
                                                        le socket est créé, le serveur est démarré;
  server.begin();
  Ica.init();
  lcd.backlight();
  lcd.print("Server started");
  delay(3000);
}
void loop()
    lcd.home();
  lcd.print("Attente client");
                                                          Le serveur est en mode « écoute » ;
  EthernetClient client = server.available();
  if (client)
     while (client.connected() == true)
                                                      Le client est connecté suite à l'envoi
          client.flush();
                                                         de données, on les affiche sur
          message="";
                                                                l'écran LCD;
          change=false;
                 while (client.available() > 0)
                   char c = client.read();
                   message+=c;
                   change=true;
                 }
               if (change == true) {
                 lcd.clear();
                 lcd.print("Client connecte");
                 lcd.setCursor(0,1);
                 lcd.print(message);
                 client.print("Message recu :"+message);
                 }
       lcd.clear();
```

- 2. Programmez l'Arduino.
 - Ouvrez sur votre ordinateur le logiciel Hercule onglet TCP Client et configurez-le.
 - Dans la zone Send saisissez un message et cliquez sur le bouton Send ; le message doit s'afficher sur l'écran LCD.
 - Fermez puis ré-ouvrez la connexion dans Hercule et constatez que l'émission reste possible.
- 3. Côté B4A vous pouvez reprendre le TCP avec les librairies.

T STI2D SIN Page 2 sur 3

SEQ: TCP & Arduino

```
36
37 Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean)
      Activity.LoadLayout("layout1")
39
       Label1.text="Non connecté"
40
       Connect.Visible=True
41
       deconnect.Visible=False
42
       Send.Visible=False
43
       EditText1.Visible=False
44 End Sub
45 Sub TCP client Connected (Succes As Boolean)
       Label1.text="Connecté"
46
47
       Connect.Visible=False
       deconnect.Visible=True
48
49
       Send.Visible=True
50
       EditText1.Visible=True
51 End Sub
52
53 - Sub Send Click
       Dim emission() As Byte
        Dim bc As ByteConverter
55
       Dim message As String
56
57
       message=EditText1.Text
58
       emission=bc.StringToBytes(message, "ASCII")
59
        TCP client.emission(emission)
60
   End Sub
61
62 - Sub Connect_Click
        TCP client.connexion("192.168.1.205",5500)
64 End Sub
66 - Sub deconnect Click
      TCP client.fin connexion
       Label1.text="Non connecté"
68
69
       Connect.Visible=True
70
       deconnect.Visible=False
71
       Send.Visible=False
72
       EditText1.Visible=False
73 End Sub
75 - Sub TCP client newdata(buffer() As Byte)
       Dim msg As String
       msg=BytesToString(buffer,0,buffer.length,"ascii")
77
78
       Label2.Text=msg
79 End Sub
80
81
```

T STI2D SIN Page 3 sur 3